

# 421・422教室 取扱説明書

## 【システムを起動する】

1. 『主電源スイッチ』①を押して下さい。  
ボタンが赤く点灯し、機器の電源が入ります。

## 【マイクを使用する】

2. 主電源を入ると、すぐにマイクが使用できます。  
音量は、『マイク音量』ツマミ②で調節して下さい。

## 【プロジェクターを使用する場合】

3. 『プロジェクター電源』③を押してください。  
スクリーンが自動的に降り、プロジェクターの電源がはいります。  
※プロジェクターの投影が始まるまで、1～2分程時間が掛かります。
4. 映像選択スイッチ④で投影する映像ソースを選択して下さい。  
音量は『AV音量』ツマミ⑤で調節して下さい。  
※DVD/VHSデッキを使用する際は、**選択表示部**が正しく選択されているか確認して下さい。違う場合は、『ビデオ/DVD』ボタンで切替えてください。

※ビデオ/DVDボタン



※選択表示部

## 【終了時の操作について】

5. 再生しているAV機器を停止し、ソフトを取り出してください。
6. 『プロジェクター電源』③を押してプロジェクターの電源を切ります。  
スクリーンが自動的に上がり、プロジェクター電源ボタンが点滅します。  
※ボタンが点滅中は、プロジェクターの電源が入りませんのでご注意下さい。  
点滅時間は、約4分です。
7. 『主電源』ボタン①を押しシステムの電源を切って下さい。

## 操作部



書画カメラ

DVD/VHSデッキ