


壁面スクリーンスイッチ



ラック右手側
外部入力コネクタ

■ プロジェクターの投影方法

- ① 主電源を入れます。
- ② 壁面スクリーンスイッチにてスクリーンを降ろします。
- ③ プロジェクター電源を入れます。
(スイッチの色がオレンジから緑に変わります)
- ④ 投影をしたい映像を選択します。
- ⑤ ブルーレイを再生する場合はプレーヤーにソフトを
セットして下さい。
※持ち込み機器はラック向かって右手側の外部入力コネクタへ
持ち込み機器を接続します。
【HDMI、RGB、ビデオ】の3種類が入力可能です】
- ⑥ パワーアンプのボリュームつまみで
コンテンツの音量を調整します。

～プロジェクターを終了するには～
終了時は必ず③のプロジェクター電源を押して
スイッチの色が緑からオレンジになったことを
確認してから①主電源を落としてください。

■ 有線マイクの使用方法

- ※①の主電源を入れます
- ⑦ マイクを接続して⑥のボリュームで音量を調整します。

■ 書画カメラ操作方法

- ① 電源を入れます。
(スイッチランプが赤から青へ変わります。)
 - ② 照明を点灯したい場合は②のスイッチを左にスライドさせ点灯させます。
 - ③ ダイヤルにてズームを調整します。
 - ↻ 手前に回すとズームイン
 - ↻ 奥に回すとズームアウト
- ➡ 画角を決めたら左のオレンジのボタンでフォーカスが自動的にセットされます。

①



②



③

